# 功能说明

实现边缘采集的功能,类似统一采集软件+工控机的使用场景。

- 通过云平台进行采集配置
- 数据自动采集能力 (以太DAC下沉)
- 数据存储能力 (内置 influxdb 数据库)
- 数据查询能力 (由内置数据库提供)
- 数据回传平台
- F2振动采集能力(类似DAAS采集功能)

平台实现对边缘网关的管理功能

- 边缘网关列表查看
- 边缘网关配置 (增删改)
- 采集配置自动同步
- 网关状态统计 (诊断数据)

# 环境准备

### 开发板资料

使用的硬件是飞凌生产的OK3399C。相关硬件资料可以在百度网盘中下载(<u>OK3399-C</u>(Forlinx <u>Desktop</u>)用户资料-20210310 免费高速下载|百度网盘-分享无限制(<u>baidu.com</u>)提取码 wnca)

#### <u>OK3399-C 快速启动手册V1.0 2019.12.18.pdf</u>



使用Type-C接口连接板子和电脑,进行OTG卡烧写,具体步骤参考上面提供的文档。

### 远程和网络

找一根USB转接线连接 板子的Console口,如下:



电脑会自动安装驱动,等待自动安装完成,在设备管理界面中,可查看具体的串口号:

🛃 计算机管理		-		×
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮	助田			
← → 2 🖬 🗒 👔	<u>₽</u>   <b>₽</b> ו			
🌆 计算机管理(本地)	V 🖁 DESKTOP-5R6F0H1	操作		
▶ 🕌 系统工具	> 📹 IDE ATA/ATAPI 控制器	设备管理器		
> 🕑 任务计划程序	> 🖬 Sound, video and game controllers	百名品作		•
> 🛃 事件查看器	> 🔲 处理器	3C5×3#1F		
> 🛃 共享文件夹	> 🔚 传感器			
> 🌆 本地用户和组	> 🔜 磁盘驱动器			
> 🔊 性能	> 🍙 存储控制器			
昌 设备管理器	> 💼 打印队列			
▶ 🔄 存储	✓ 闡 端口 (COM 和 LPT)			
➡ 磁盘管理	ELTIMA Virtual Serial Port (COM2->COM3)			
> 🔜 服务和应用程序	ELTIMA Virtual Serial Port (COM3->COM2)			
	Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5)			
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
	> 🖳 计算机			
	> 圖 减你科學吧的研究者			
		,		
		D 1.070 K	0	

通过 putty 或 xshell 等远程工具可以进行SSH远程连接:

😵 PuTTY Configuration		? ×
Putty Configuration Category:     Category:     Cogging     Constant Configuration     Category:     Category	Basic options for your PuTTY set Specify the destination you want to connection type: COM5 Connection type: OSH OSerial OOther: Teln	? × ession ect to Speed 1500000 et ~
Appearance     Behaviour     Translation     Translation     Colours     Connection     Proxy     SSH     SSH     Serial	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings	Load Sa <u>v</u> e Delete
Telnet Rlogin SUPDUP About <u>H</u> elp	Close window on e <u>x</u> it: Always Never Only on o <u>Open</u>	clean exit <u>C</u> ancel



默认用户名密码均是forlinx,可以通过 sudo su 命令进入超管账户, 密码也是 for linx

#### 进行网络配置

找一根网线,将板子连接到工作路由上,等待网络自动连接。可以通过如下命令确保已经连接上因特网:

ping baidu.com

如果需要设置固定IP,可以通过ubuntu的netplan工具进行设置(此步骤可忽略)

```
root@forlinx:/etc/netplan# cd /etc/netplan/
root@forlinx:/etc/netplan# ls
50-cloud-init.yaml
root@forlinx:/etc/netplan# vi 50-cloud-init.yaml
network:
   ethernets:
        eth0:
            dhcp4: no
            addresses: [10.8.30.244/24]
            gateway4: 10.8.30.1
            nameservers:
                addresses: [114.114.114.114]
                search: [localdomain]
   version: 2
root@forlinx:/etc/netplan# netplan apply
root@forlinx:/etc/netplan# ip a
```

```
root@forlinx:/etc/netplan# cd /etc/netplan/
  root@forlinx:/etc/netplan# ls
 50-cloud-init.yaml
root@forlinx:/etc/netplan# vi 50-cloud-init.yaml
 <u>network</u>:
           ethernets:
                      <u>eth0</u>:
                                   dhcp4: no
                                  addresses: [10.8.30.244/24]
gateway4: 10.8.30.1
                                   nameservers:
                                             addresses: [114.114.114.114]
search: [localdomain]
           version: 2
  root@forlinx:/etc/netplan# netplan apply
root@forlinx;/etc/netplan# netptan appty
root@forlinx:/etc/netplan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
uplid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 9e:00:e7:a9:25:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether b6:a8:21:ld:72:0b brd ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 02:42:09:dd:6c:49 brd ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 02:42:98:dd:6c:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
valid lft forever preferred lft forever
5: br-9fee867bec79: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 02:42:39:68:bf:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.21.0.1/16 brd 172.21.255.255 scope global br-9fee86fbec79
wlid lft forever preferred lft forever
                    valid_lft forever preferred_lft forever
```

这里我的配置是:

```
network:

ethernets:

eth0:

dhcp4: no

addresses: [10.8.30.244/24] #网络地址和掩码

gateway4: 10.8.30.1 # 网关地址

nameservers:

addresses: [114.114.114.114] # DNS

search: [localdomain]

version: 2
```

网络配置完成后,即可执行后续命令。

```
应用安装
```

执行如下指令:

```
sudo wget http://218.3.126.18:18088/dist/install.sh && chmod +x install.sh &&
./install.sh
```

显示如下内容, 表示应用安装并启动成功



安装完成之后,在浏览器中访问 http://ip:8828,进入如下界面,表示设备初始化成功

ip地址可以通过 ifconfig 指令查看



- 网关配置:设置设备ID和中心服务器地址
- 振动设备: 查看振动设备的配置
- 串口服务器: 应用于串口服务器场景, 可将tcp客户端连接虚拟为本地串口文件

网关配置中设备编号,默认为网卡MAC地址;设备编号必须保证唯一。

#### 设备编号

004

设备序列号必须保证唯一。序列号默认使用网卡MAC地址

#### 中心服务地址

tcp://mqtt.datahub.anxinyun.cn:1883

修改此项可能导致设备无法连接平台,请谨慎修改!

#### 数据中心地址

提交 返回

固件版本	1.0.0
配置版本	8
采集版本	6
系统	alpine 3.12.0
系统 	alpine 3.12.0 3845 MB

指标项	指标	预览
内存使用率	12.74%	
磁盘使用率	68%	
load1	1.18	
load5	0.4	

#### 登录管理平台: <u>http://218.3.126.18:18088/</u>

序号	名称	在线状态	固件信息	软件信息	配置	是否启用	things	详情
003	边缘网关	离线	{FS-EDGE-V1}	{V0.2}	map[hb:true]	启用	1	more

添加新设备

点击 添加新设备

序号: 名称: 边缘网关

属性	状态值	设置项	<b>参数</b> 值
状态	离线	序列号	输入序列号:001 01 设备网关的编号
流入	0 byte	名称	边缘网关
流出	0 byte		
内存使用	0.00%	属性	{"hb":"true"}
磁盘使用	0%	硬件信息	FS-EDGE-V1
时间偏差(最新心跳 服务器时间-设备时间)	0 ms	软件信息(OTA.)	V0.2
本次在线时常	0 s	配置版本(服务器)	0
系统		采集参数版本(服务器)	0
软件信息		是否启用	启用
配置版本		things	
采集參数版本			
Load1	0.0000	2 点击提交	
Load5	0.0000	提交删除禁用	
Load15	0.0000		

回到设备列表界面;如果设备网络正常,在线状态将显示为'在线'

# 配置采集

#### 1. 在安心云配置结构物:

测试环境和商用安心云均可以

ISECURE CLOUD	Ē	江西飞尚科技有限	公司云平台				⑦ 文档管理	⑦ 帮助	aa
命 总览		结构物 / 设备组网							
同 项目监控	^	edgeTe	est 返回						
结构物配置									
数据监控	1		展开全部	Q	传感器数据	组图方向			
通信状态		▲ 数据中心							
告警管理									
告警策略				数据中					
事件评分				UTD Ø					
工程事记				温湿度传	器				
▲ 数据服务									
品 项目管理	Ť.								
日 监測模型	×								
88 授权管理	×								
◎ 系統管理	~								

2. 登录对应以太平台



#### 3. 绑定结构物

序号: 003 名称: 边缘网关

ŧ	状态值	设置项	参数值	
犬态	离线	序列号	003	
流入	0 byte	名称	边缘网关	
流出	4517 byte	属性	(IIbbilliller coll)	
内存使用	0.00%		{"np":"tue"}	
磁盘使用	0%	硬件信息	FS-EDGE-V1	
时间偏差(最新心跳 服务器时 间-设备时间)	0 ms	软件信息(OTA.)	V0.2	
本次在线时常	0 s	配置版本(服务器)	6	
系统		采集参数版本(服务器)	6	
软件信息		是否启用	启用	
配置版本		things	9e0d0426-4590-4c2a-b0ee-a4a24f55eded	
采集参数版本				
Load1	0.0000	2 点击提交		
Load5	0.0000	(元文) 副除 祭用		
Load15	0.0000			

至此配置完成, 等待网关工作自动采集数据。可以在安心云查看设备或测点数据。

网关上可以通过influxdb查看数据,默认地址: <u>http://ip:8086</u> (账户密码 influxdb / fas123456)



连接方式

### USB转485串口采集

在板子上查看串口编号,如下 ttyUSB0

	- (f- linum le deu			
root@forlinx:/non	ne/forlinx# ls /dev			
block	memory_bandwidth	tty10	tty46	v4l-subdev0
btrfs-control	mmcblk2	ttyll	tty47	v4l-subdev1
bus	mmcblk2boot0	tty12	tty48	v4l-subdev2
cec0	mmcblk2boot1	tty13	tty49	v4l-subdev3
char	mmcblk2p1	tty14	tty5	VCS
console	mmcblk2p2	tty15	tty50	vcsl
cpu_dma_latency	mmcblk2p3	tty16	tty51	vcs2
disk	mmcblk2p4	tty17	tty52	vcs3
dri	mmcblk2p5	tty18	tty53	vcs4
fb0	mmcblk2p6	tty19	tty54	vcs5
fd	mmcblk2p7	tty2	tty55	vcs6
full	mmcblk2p8	tty20	tty56	vcs7
fuse	mmcblk2p9	tty21	tty57	vcsa
hdmi hdcplx	mmcblk2rpmb	tty22	tty58	vcsal
hwrng	mqueue .	tty23	tty59	vcsa2
i2c-0	network latency	tty24	tty6	vcsa3
i2c-1	network throughput	tty25	tty60	vcsa4
i2c-2	null	tty26	tty61	vcsa5
i2c-7	port	tty27	tty62	vcsa6
i2c-9	ppp	tty28	tty63	vcsa7
iio:device0	ptmx	tty29	ttv7	vendor storage
initctl	pts	tty3	tty8	vhci
input	ram0	tty30	tty9	video0
km'sa	random	tty31	ttvFI00	videol
log	rfkill	tty32	ttyS0	video2
loop-control	rga	tty33	ttyS4	video3
loopO	rkvdec	tty34	ttyUSB0	video4
loopl	rtc	tty35	uhid	video5
loop2	rtc0	tty36	uinput	video6
loop3	serial	ttv37	urandom	video7
loop4	shm	ttv38	usb-ffs	video8
100p5	snd	ttv39	usbmon⊖	video9
10006	spidev2.0	ttv4	usbmon1	vou service
10007	stderr	ttv40	usbmon2	watchdog
mali0	stdin	ttv41	usbmon3	zero
mapper	stdout	ttv42	usbmon4	zram0
media0	ttv	ttv43	usbmon5	
medial	ttv0	ttv44	usbmon6	
mem	ttvl	ttv45	v41	
ment of a line (has		00,10		

配置thing时,使用设备'串口连接器',配置对应'串口号'



# 串口服务器采集

### DTU采集模拟

## MQTT采集